



## CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN TPE

Địa chỉ: 132/42/129, Đ Hùng Vương, P Thới Bình, Q Ninh Kiều, TPCT

Điện thoại: 0292 373 35 36 Hotline: 0988 199 194

Web: [diencongnghiepcantho.com](http://diencongnghiepcantho.com)

Mô tả thiết bị	Model	Hãng SX
Ampe kìm Hioki 3280-10	3280-10	Hioki
Ampe kìm Hioki 3280-10F	3280-10F	Hioki
Ampe kìm Hioki 3280-20F (True RMS/1000A)	3280-20F	Hioki
Ampe kìm AC/DC Hioki 4372 True RMS	4372	Hioki
Ampe kìm AC/DC Hioki 4374 True RMS	4374	Hioki
Ampe kìm Hioki 3287	3287	Hioki
Ampe kìm Hioki 3288-20	3288-20	Hioki
Ampe kìm Hioki 3288	3288	Hioki
Ampe kìm Hioki 3127-10	3127-10	Hioki
Ampe kìm Hioki 3280-10	3280-10	Hioki
Ampe kìm AC Hioki 3291-50	3291-50	Hioki
Ampe kìm AC/DC Hioki 3290	3290	Hioki
Ampe kìm AC/DC Hioki 3285	3285	Hioki
Ampe kìm AC Hioki 3283	3283	Hioki
Ampe kìm AC Hioki 3282	3282	Hioki
Ampe kìm AC Hioki 3281	3281	Hioki
Ampe kìm AC Hioki 3293-50	3293-50	Hioki
Ampe kìm AC/DC Hioki 3284	3284	Hioki
Ampe kìm đo công suất điện Hioki 3286-20	3286-20	Hioki
Đo tốc độ vòng quay tiếp xúc và không tiếp xúc Hioki FT3405	FT3405	Hioki
Máy đo tốc độ vòng quay tiếp xúc và không tiếp xúc Hioki FT3406	FT3406	Hioki
Máy đo điện trở đất Hioki 3151	3151	Hioki
Launches Clamp On Earth Tester Hioki 6380	6380	Hioki
Máy đo điện trở đất cho viễn thông Hioki 3143	3143	Hioki
Đo điện trường, từ trường Hioki FT3470-52	FT3470-52	Hioki
Đo điện trường, từ trường Hioki FT3470-51	FT3470-51	Hioki
Đo điện trường, từ trường Hioki 3740	3740	Hioki
Đồng hồ chỉ thị pha Hioki 3129	3129	Hioki
Đồng hồ chỉ thị pha Hioki 3129-10	3129-10	Hioki
Máy kiểm tra pin để bàn Hioki 3555	3555	Hioki
Thiết bị kiểm tra ắc quy Hioki 3554	3554	Hioki
Đo nội trở ắc quy Hioki 3554	3554	Hioki
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3701-20	FT3701-20	Hioki
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3700-20 (-60 Đến 550°C)	FT3700-20	Hioki
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki 3445	3445	Hioki

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3701-20	<b>FT3701-20</b>	<b>Hioki</b>
Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3700-20	<b>FT3700-20</b>	<b>Hioki</b>
Thiết bị đo nhiệt độ Hioki 3441	<b>3441</b>	<b>Hioki</b>
Thiết bị đo nhiệt độ Hioki 3442	<b>3442</b>	<b>Hioki</b>
Phân tích chất lượng điện năng Hioki PW3360-21	<b>PW3360-21</b>	<b>Hioki</b>
Phân tích chất lượng điện năng Hioki PW3360-20	<b>PW3360-20</b>	<b>Hioki</b>
Phân tích chất lượng điện năng Hioki PW3198	<b>PW3198</b>	<b>Hioki</b>
Phân tích chất lượng điện năng Hioki 3197	<b>3197</b>	<b>Hioki</b>
Phân tích chất lượng điện năng Hioki 3169-21	<b>3169-21</b>	<b>Hioki</b>
Phân tích chất lượng điện năng Hioki 3169-20	<b>3169-20</b>	<b>Hioki</b>
Power meter hioki PW3337	<b>3337</b>	<b>Hioki</b>
Power meter hioki PW3336	<b>3336</b>	<b>Hioki</b>
Pv Power meter hioki LR8400-92	<b>LR8400-92</b>	<b>Hioki</b>
Pv Power meter hioki LR8400-93	<b>LR8400-93</b>	<b>Hioki</b>
Thiết bị đo Data Logger Hioki LR8410-20	<b>LR8410-20</b>	<b>Hioki</b>
Bộ điều khiển/Datalogger Hioki LR5031	<b>LR5031</b>	<b>Hioki</b>
Bộ điều khiển/Datalogger Hioki LR5011	<b>LR5011</b>	<b>Hioki</b>
Bộ điều khiển/Datalogger Hioki LR5001	<b>LR5001</b>	<b>Hioki</b>
Bộ điều khiển/Datalogger Hioki 8430-20	<b>8430-20</b>	<b>Hioki</b>
Bộ điều khiển/Datalogger Hioki 8423	<b>8423</b>	<b>Hioki</b>
Bộ điều khiển/Datalogger Hioki 3650	<b>3650</b>	<b>Hioki</b>
Bộ điều khiển/Datalogger Hioki 2392	<b>2392</b>	<b>Hioki</b>
Bộ điều khiển/Datalogger Hioki 2391-50	<b>2391-50</b>	<b>Hioki</b>
Bộ điều khiển/Datalogger Hioki 2332-20	<b>2332-20</b>	<b>Hioki</b>
Đo điện trở cách điện Hioki IR4057-20	<b>IR4057-20</b>	<b>Hioki</b>
Đo điện trở cách điện Hioki IR4056-20	<b>IR4056-20</b>	<b>Hioki</b>
Đo điện trở cách điện Hioki 3454-11	<b>3454-11</b>	<b>Hioki</b>
Đo điện trở cách điện Hioki 3454-10	<b>3454-10</b>	<b>Hioki</b>
Đo điện trở cách điện Hioki 3453	<b>3453</b>	<b>Hioki</b>
Máy đo điện trở cách điện Analog Hioki IR4017-20	<b>IR4017-20</b>	<b>Hioki</b>
Máy đo điện trở cách điện Analog Hioki IR4016-20	<b>IR4016-20</b>	<b>Hioki</b>
Đo điện trở cách điện Hioki 3455	<b>3455</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3111V	<b>3111V</b>	<b>Hioki</b>
Thiết bị đo điện trở thấp Hioki RM3543	<b>RM3543</b>	<b>Hioki</b>
Máy đo điện trở thấp Hioki RM3545	<b>RM3545</b>	<b>Hioki</b>
Máy đo điện trở thấp Hioki RM3540	<b>RM3540</b>	<b>Hioki</b>
Máy đo điện trở thấp Hioki RM3541	<b>RM3541</b>	<b>Hioki</b>
Máy đo điện trở thấp Hioki RM3542	<b>RM3542</b>	<b>Hioki</b>
Máy đo điện trở thấp Hioki RM3543	<b>RM3543</b>	<b>Hioki</b>
Máy đo điện trở thấp Hioki RM3544-01	<b>RM3544-01</b>	<b>Hioki</b>
Máy đo điện trở thấp Hioki RM3548	<b>RM3548</b>	<b>Hioki</b>
Đo tiếng ồn âm thanh Hioki FT3432	<b>FT3432</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ vạn năng Hioki DT4212 (True RMS)	<b>DT4212</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ vạn năng Hioki DT4252	<b>DT4252</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ kiểm tra điện áp vạn năng Hioki DT4254	<b>DT4254</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ kiểm tra điện áp vạn năng Hioki DT4255	<b>DT4255</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ kiểm tra điện áp vạn năng Hioki DT4256	<b>DT4256</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ vạn năng Hioki DT4282 (True RMS)	<b>DT4282</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ vạn năng Hioki DT4251	<b>DT4251</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ vạn năng Hioki DT4281	<b>DT4281</b>	<b>Hioki</b>

Đồng hồ vạn năng Hioki DT4221	<b>DT4221</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ chỉ thị pha Hioki 3126-01	<b>3126-01</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ vạn năng Hioki 3257-50	<b>3257-50</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ vạn năng Hioki 3256-50	<b>3256-50</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ vạn năng Hioki 3803	<b>3803</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ vạn năng Hioki 3030-10	<b>3030-10</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ vạn năng bỏ túi Hioki 3244-60	<b>3244-60</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ vạn năng Hioki 3801-50	<b>3801-50</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ vạn năng Hioki 3802-50	<b>3802-50</b>	<b>Hioki</b>
Máy đo vạn năng Hioki 3239	<b>3239</b>	<b>Hioki</b>
Máy đo vạn năng Hioki 3238	<b>3238</b>	<b>Hioki</b>
Máy đo vạn năng Hioki 3237	<b>3237</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ vạn năng Hioki 3255-50	<b>3255-50</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ vạn năng dạng bút thử Hioki 3246	<b>3246</b>	<b>Hioki</b>
Đồng hồ vạn năng Hioki 3245	<b>3245</b>	<b>Hioki</b>
Máy đo ánh sáng Hioki FT3424	<b>FT3424</b>	<b>Hioki</b>
Máy đo cường độ ánh sáng Hioki 3423	<b>3423</b>	<b>Hioki</b>
Recorder Hioki MR8880-20	<b>MR8880-20</b>	<b>Hioki</b>
Recorder Hioki PR8111	<b>PR8111</b>	<b>Hioki</b>
Recorder Hioki PR8112	<b>PR8112</b>	<b>Hioki</b>
Recorder Hioki MR8875	<b>MR8875</b>	<b>Hioki</b>
Recorder Hioki MR8847-03	<b>MR8847-03</b>	<b>Hioki</b>
Recorder Hioki MR8847-02	<b>MR8847-02</b>	<b>Hioki</b>
Recorder Hioki MR8847-01	<b>MR8847-01</b>	<b>Hioki</b>
Recorder Hioki 8910	<b>8910</b>	<b>Hioki</b>
Recorder Hioki 8861-50	<b>8861-50</b>	<b>Hioki</b>
Recorder Hioki 8870-20	<b>8870-20</b>	<b>Hioki</b>
Recorder Hioki 8826	<b>8826</b>	<b>Hioki</b>
Recorder Hioki 8206-10	<b>8206-10</b>	<b>Hioki</b>
Recorder Hioki 8205-10	<b>8205-10</b>	<b>Hioki</b>
Kiểm tra rò rỉ HIOKI ST5541	<b>ST5541</b>	<b>Hioki</b>
Kiểm tra rò rỉ HIOKI ST5540	<b>ST5540</b>	<b>Hioki</b>
Cao áp scanner Hioki 3930	<b>3930</b>	<b>Hioki</b>
Thiết bị kiểm tra an toàn điện Hioki 3174	<b>3174</b>	<b>Hioki</b>
Thiết bị kiểm tra an toàn điện Hioki 3159	<b>3159</b>	<b>Hioki</b>
Thiết bị kiểm tra an toàn điện Hioki 3157-01	<b>3157-01</b>	<b>Hioki</b>
Thiết bị kiểm tra an toàn điện Hioki 3153	<b>3153</b>	<b>Hioki</b>



## **CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN TPE**

**Địa chỉ: 132/42/129, Đ Hùng Vương, P Thới Bình, Q Ninh Kiều, TPCT**

**Điện thoại: 0292 373 35 36    Hotline: 0988 199 194**

**Web: [diencongnghiepcantho.com](http://diencongnghiepcantho.com)**

